

# INTELLEX USB CD-RW DRIVE - RDVCDRX01

---

## Intellex USB CD-RW Drive-RDVCDRX01

The Intellex USB CD-RW drive can be used to export video clips to CD-R or CD-RW disks or to update the Intellex software.

**NOTE:** Do not disconnect the CD-RW while an export is in progress. The data will be lost and the media will be ruined.

If the USB CD-RW drivers are already installed in Intellex

DV8000 and DV16000 units with product codes D80024x-xxx and D60024x-xxx already have the USB CD-RW drivers installed.

### Installation

The first time that the CD-RW is connected to the Intellex unit, you must exit the Intellex application software and set the drive properties in Windows.

1. Exit Intellex by selecting **Utility, Exit**.

**NOTE:** Exiting to the system is a protected feature. You must possess the **Exit to System** privilege to access it.

2. Connect the USB CD-RW to the Intellex unit by connecting the cable from the CD-RW to the USB connector on the rear of the unit. Some messages may appear as the device is recognized and added to the device list.
3. Go to Windows Control Panel by clicking on **Start, Settings, Control Panel**.
4. Double-click on the System icon. Then click on the Device Manager tab in the System Properties window.
5. One of the items in the device tree will be CDROM. Click on the + sign next to the CDROM item to expand the tree for that item.
6. The expanded tree will show the device identified by the manufacturer or model. Click on it to select the device.
7. Click on the Properties button near the bottom of the window. Then click on the Settings tab.
8. Uncheck the Disconnect and Auto insert notification boxes. Check the Sync data transfer box.
9. Verify that the only box checked is the Sync data transfer.
10. Click on **OK** to close the window and save the settings.
11. Click on **OK** in the System Properties window to close the window and save the settings.
12. A message will appear asking you if you want to restart your computer now. Click on **NO**.
13. Close the Control Panel window by clicking on the **X** in the upper right corner.
14. Restart the Intellex by clicking on **Start, Shutdown**. Select the **Restart** option and click on **OK**.
15. The unit will restart and the Intellex application will begin.

After the initial driver installation it is possible to connect and disconnect the USB CD-RW drive to or from the Intellex unit without exiting the Intellex application software. There will be a warning message each time that the drive is disconnected. Click on **OK** to close the warning message.

If the USB CD-RW drivers are not installed in Intellex

Intellex 2.0, 2.1, and some DV8000 and DV16000 systems did not have USB CD-RW drivers installed at the time of manufacture. The first time that the USB CD-RW is installed it is necessary to install the drivers. The drivers can be obtained from the Sensormatic WWW site at [www.TycoVideo.com](http://www.TycoVideo.com) or from your Sensormatic representative.

If the driver files need to be downloaded from the WWW site

Use a PC that is connected to the web to download the file TPPINST\_5\_04.exe from the Sensormatic Web site. Save this file onto a blank floppy disk and insert the disk into the floppy drive on the Intellex. Follow the installation instructions below.

### Installation

1. Exit Intellex by selecting **Utility, Exit**. Do not connect the USB CD-RW to the Intellex yet.

NOTE: Exiting to the system is a protected feature. You must possess the Exit to System privilege to access it.

2. Insert the media (floppy or CD-ROM) with the driver installer into the Intellex.

NOTE: You cannot use the USB CD-RW until the driver is installed.

3. Run the TPP\_5\_04.exe program on the media by using **Start, Run** or by browsing to the file in Windows Explorer. Click on **Next** to select the installer defaults.
4. Connect the USB CD-RW to the Intellex unit by connecting the cable from the CD-RW to the USB connector on the rear of the unit. Some messages may appear as the device is recognized and added to the device list.
5. Go to the Windows Control Panel by clicking on **Start**, then **Settings**, then Control Panel.
6. Double-click on the **System** icon. Then click on the **Device Manager** tab in the System Properties window.
7. One of the items in the device tree will be CDRom. Click on the **+** sign next to the CDRom item to expand the tree for that item.
8. The expanded tree will show the device with its name identified by the manufacturer or model. Click on it to select the device.
9. Click on the **Properties** button near the bottom of the window. Then click on the **Settings** tab.
10. Uncheck the **Disconnect** and **Auto-insert** notification boxes. Check the **Sync data transfer** box.
11. Verify that the only box checked is the **Sync data transfer**.
12. Click on **OK** to close the window and save the settings.

13. Click on **OK** in the System Properties window to close the window and save the settings.
  14. A message will appear asking you if you want to restart your computer now. Click on **No**.
  15. Close the Control Panel window by clicking on the **X** in the upper right corner.
  16. Restart the Intellex by clicking on **Start, Shutdown**. Select the Restart option and click on **OK**.
  17. The unit will restart and the Intellex application will begin
- After the initial driver installation it is possible to connect and disconnect the USB CD-RW drive to Intellex without exiting Intellex.

# LECTEUR DE DISQUE CD-RW USB INTELLEX - RDVCDRX01

---

Le lecteur de disque CD-RW USB Intellex peut être utilisé pour exporter des clips vidéo vers des disques réinscriptibles ou non, ou pour mettre à niveau le logiciel Intellex.

**REMARQUE :** Il ne faut pas déconnecter le CD-RW lors d'une opération d'exportation. Les données seraient perdues et le support abîmé.

Si les pilotes de lecteur CD-RW USB sont déjà installés sur l'Intellex

Les pilotes de lecteur CD-RW USB sont déjà installés sur les unités DV8000 et DV16000 portant les codes produit D80024x-xxx et D60024x-xxx.

## Installation

Lors de la première connexion d'un lecteur CD-RW à l'unité Intellex, vous devez quitter le logiciel Intellex et définir les propriétés du lecteur sous Windows.

1. Quittez Intellex en sélectionnant **Utilitaire, Quitter**.

**REMARQUE :** Revenir au système est une fonction protégée. Vous devez disposer du privilège **Revenir au système** pour y accéder.

2. Connectez le lecteur CD-RW USB à l'unité Intellex en branchant le câble sortant du CD-RW sur le connecteur USB situé à l'arrière de l'unité. Des messages peuvent apparaître indiquant la reconnaissance et l'ajout du périphérique à la liste des périphériques.
3. Rendez-vous dans **Control Panel** (Panneau de configuration) de Windows en cliquant sur **Start, Settings, Control Panel** (Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration).
4. Cliquez deux fois sur l'icône **System** (Système). Puis cliquez sur l'onglet **Device Manager** (Gestionnaire de périphériques) dans la fenêtre **System Properties** (Propriétés du système).
5. L'un des éléments de l'arborescence du périphérique sera CDROM. Cliquez sur le signe + en regard de l'élément CDROM pour développer l'arborescence de cet élément.
6. L'arborescence étendue montrera le périphérique identifié par le fabricant ou le modèle. Cliquez dessus pour sélectionner le périphérique.
7. Cliquez sur le bouton **Properties** (Propriétés) vers le bas de la fenêtre. Cliquez ensuite sur l'onglet **Settings**.
8. Décochez les cases **Disconnect** (Déconnecter) et **Auto insert notification** (Notification d'insertion automatique). Cochez la case **Sync data transfer** (Synchronisation du transfert de données).
9. Vérifiez que seule la case **Sync data transfer** est cochée.
10. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre et enregistrer les paramètres.
11. Cliquez sur **OK** dans la fenêtre **System Properties** pour fermer la fenêtre et enregistrer les paramètres.
12. Un message s'affiche vous demandant si vous voulez redémarrer maintenant votre ordinateur. Cliquez sur **NO**.

13. Fermez la fenêtre Control Panel en cliquant sur le **X** dans l'angle supérieur droit.
14. Redémarrez l'Intellex en cliquant sur **Start, Shutdown** (Démarrer, Arrêt). Sélectionnez l'option **Restart** (Redémarrer) et cliquez sur **OK**.
15. L'unité redémarre et l'application Intellex est lancée.

Après l'installation initiale du pilote, vous pouvez connecter et déconnecter le lecteur CD-RW USB à/de l'unité Intellex sans quitter le logiciel Intellex. Un message d'avertissement s'affichera chaque fois que le lecteur sera déconnecté. Cliquez sur **OK** pour fermer le message d'avertissement.

Si les pilotes de lecteur CD-RW USB ne sont pas encore installés sur l'Intellex

Les systèmes Intellex 2.0 et 2.1 et certains systèmes DV8000 et DV16000 n'ont pas été équipés de pilote de lecteur CD-RW USB au moment de leur fabrication. Il faut installer les pilotes lors de la première installation d'un lecteur CD-RW USB. Vous pouvez obtenir les pilotes sur le site Web de Sensormatic à l'adresse [www.TycoVideo.com](http://www.TycoVideo.com) ou auprès de votre représentant Sensormatic.

Si les fichiers du pilote doivent être téléchargés du site WWW

Utilisez un PC connecté à internet afin de télécharger le fichier TPPINST\_5\_04.exe sur le site Web de Sensormatic. Enregistrez ce dossier sur une disquette vierge puis insérez cette disquette dans le lecteur de l'Intellex. Suivez les instructions d'installation détaillées ci-dessous.

### Installation

1. Quittez Intellex en sélectionnant Utilitaire, Quitter.

REMARQUE : Revenir au système est une fonction protégée. Vous devez disposer du privilège RFEvenir au système pour y accéder.

2. Insérez le support (disquette ou CD-ROM) avec l'installateur de pilote dans l'Intellex.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas utiliser le lecteur CD-RW USB tant que le pilote n'est pas installé.

3. Exécutez le programme TPP\_5\_04.exe sur le support en utilisant **Start, Run** (Démarrer, Exécuter) ou en recherchant le fichier dans l'Explorateur Windows. Cliquez sur **Next** pour sélectionner les paramètres par défaut de l'installateur.
4. Connectez le lecteur CD-RW USB à l'unité Intellex en branchant le câble sortant du CD-RW sur le connecteur USB situé à l'arrière de l'unité. Des messages peuvent apparaître indiquant la reconnaissance et l'ajout du périphérique à la liste des périphériques.
5. Rendez-vous dans Control Panel (Panneau de configuration) de Windows en cliquant sur **Start, Settings, Control Panel** (Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration).
6. Cliquez deux fois sur l'icône **System** (Système). Puis cliquez sur l'onglet Device Manager (Gestionnaire de périphériques) dans la fenêtre System Properties (Propriétés du système).

7. L'un des éléments de l'arborescence de l' périphérique sera CDR0M. Cliquez sur le signe + en regard de l'élément CDR0M pour développer l'arborescence de cet élément.
8. L'arborescence étendue montrera le périphérique identifié par le fabricant ou le modèle. Cliquez dessus pour sélectionner le périphérique.
9. Cliquez sur le bouton **Properties** (Propriétés) vers le bas de la fenêtre. Cliquez ensuite sur l'onglet **Settings**.
10. Décochez les cases **Disconnect** (Déconnecter) et **Auto insert notification** (Notification d'insertion automatique). Cochez la case **Sync data transfer** (Synchronisation du transfert de données).
11. Vérifiez que seule la case **Sync data transfer** est cochée.
12. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre et enregistrer les paramètres.
13. Cliquez sur **OK** dans la fenêtre **System Properties** pour fermer la fenêtre et enregistrer les paramètres.
14. Un message s'affiche vous demandant si vous voulez redémarrer maintenant votre ordinateur. Cliquez sur **NO**.
15. Fermez la fenêtre **Control Panel** en cliquant sur le **X** dans l'angle supérieur droit.
16. Redémarrez l'Intellex en cliquant sur **Start, Shutdown** (Démarrer, Arrêt). Sélectionnez l'option **Restart** (Redémarrer) et cliquez sur **OK**.
17. L'unité redémarre et l'application Intellex est lancée.

Après l'installation initiale du pilote, vous pouvez connecter et déconnecter le lecteur CD-RW USB à/de l'unité Intellex sans quitter le logiciel Intellex. Un message d'avertissement s'affichera chaque fois que le lecteur sera déconnecté. Cliquez sur **OK** pour fermer le message d'avertissement.

# UNIDAD DE CD-RW USB DE INTELLEX - RDVCDRX01

---

La unidad de CD-RW USB de Intellex se puede utilizar para exportar clips de vídeo a discos CD-R o CD-RW o para actualizar el software de Intellex.

**NOTA:** No desconecte la unidad de CD-RW mientras se realiza una exportación. Se perderán los datos y se estropeará el medio de soporte.

Si las unidades CD-RW USB ya están instaladas en Intellex

Las unidades DV8000 y DV16000 con códigos de producto D80024x-xxx y D60024x-xxx ya tienen instalados los controladores para CD-RW USB.

## Instalación

La primera vez que conecte la unidad de CD-RW a la unidad Intellex, deberá cerrar el software de la aplicación Intellex y definir las propiedades de la unidad en Windows.

1. Cierre Intellex. Para ello, seleccione **Utilidad, Salir**.

**NOTA:** La opción de salir al sistema es una característica protegida. Para utilizarla, usted debe poseer el permiso **Salir al sistema**

2. Conecte la unidad CD-RW USB a la unidad Intellex. Para ello, enchufe el cable de la unidad de CD-RW en el conector USB en la parte posterior de la unidad. Es posible que aparezcan algunos mensajes mientras se reconoce el dispositivo y se lo agrega a la lista de dispositivos.

3. Diríjase al Panel de control de Windows; para ello, haga clic en **Start (Inicio), Settings (Configuración), Control Panel (Panel de control)**.

4. Haga doble clic en el icono **System (Sistema)**. Luego, haga clic en la ficha **Device Settings (Administrador de dispositivos)** de la ventana **System Properties (Propiedades de sistema)**.

5. Uno de los elementos del árbol de dispositivos será **CDROM**. Haga clic en el signo **+** que se encuentra junto a ese elemento para ampliar el árbol correspondiente.

6. En el árbol ampliado aparecerá el dispositivo identificado por fabricante o modelo. Haga clic en él para seleccionar el dispositivo.

7. Haga clic en el botón **Properties (Propiedades)** al pie de la ventana. A continuación, haga clic en la ficha **Settings (Configuración)**.

8. Quite la marca de las casillas de verificación **Disconnect (Desconectar)** y **Auto insert notification (Notificar la inserción automáticamente)**. Marque la casilla de verificación **Sync data transfer (Sincronizar transferencia de datos)**.

9. Verifique que ésa sea la única casilla marcada.

10. Haga clic en **OK (Aceptar)** para cerrar la ventana y guardar los ajustes.

11. Haga clic en **OK** en la ventana **System Properties (Propiedades de sistema)** para cerrar la ventana y guardar los ajustes.

12. Aparecerá un mensaje en el que se le preguntará si desea reiniciar el equipo ahora. Haga clic en **NO**.

13. Cierre la ventana **Control Panel (Panel de control)** haciendo clic en la **X** que aparece en la esquina superior derecha.

14. Para reiniciar el equipo haga clic en **Start (Inicio), Shutdown (Apagar)** el sistema. Seleccione la opción **Restart (Reiniciar)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.

15. Se iniciará la unidad y luego la aplicación Intellex.

Concluida la instalación inicial del controlador, es posible conectar y desconectar la unidad de CD-RW USB de la unidad Intellex sin necesidad de cerrar el software de la aplicación. Aparecerá un mensaje de advertencia cada vez que se desconecta la unidad. Haga clic en **OK (Aceptar)** para cerrar la ventana de mensajes de advertencia.

Si las unidades CD-RW USB no están instaladas en Intellex

Los sistemas Intellex 2.0 y 2.1 y algunos sistemas DV8000 y DV16000 no se entregan de fábrica con controladores para unidades de CD-RW USB. La primera vez que se instala la unidad de CD-RW USB también es necesario instalar los controladores. Puede obtener los controladores en el sitio de Web de Sensormatic en [www.TycoVideo.com](http://www.TycoVideo.com) o bien, puede recurrir a un representante de Sensormatic.

En caso de que sea necesario descargar los archivos del controlador del sitio WWW

Utilice una PC que esté conectada con la web para descargar el archivo TPPINST\_5\_04.exe del sitio de Web de Sensormatic. Guarde este archivo en un disquete en blanco e inserte el disco en la unidad de disquete de Intellex. Siga las instrucciones de instalación que se indican a continuación.

### Instalación

1. Cierre Intellex. Para ello, seleccione **Utilidad, Salir**. No conecte todavía la unidad de CD-RW USB a la unidad Intellex.

NOTA: La opción de salir al sistema es una característica protegida. Para utilizarla, usted debe poseer el permiso **Salir al sistema**.

2. Inserte el disquete o el disco CD-ROM con el instalador del controlador en la unidad Intellex.

NOTA: No se puede usar la unidad de CD-RW USB hasta tanto no se haya instalado el controlador.

3. Ejecute el programa TPP\_5\_04.exe desde el medio de soporte. Para ello, utilice **Start (Inicio), Run (Ejecutar)** o busque el archivo con el Explorador de Windows. Haga clic en **Next (Siguiete)** para seleccionar los valores predeterminados.

4. Conecte la unidad CD-RW USB a la unidad Intellex. Para ello, enchufe el cable de la unidad de CD-RW en el conector USB que se encuentra en la parte posterior de la unidad. Es posible que aparezcan algunos mensajes mientras se reconoce el dispositivo y se lo agrega a la lista de dispositivos.

5. Diríjase al Control Panel (Panel de control) de Windows; para ello, haga clic en **Start (Inicio), Settings (Configuración), Control Panel (Panel de control)**.

6. Haga doble clic en el icono System (Sistema). Luego, haga clic en la ficha Device Manager (Administrador de dispositivos) de la ventana System Properties (Propiedades de sistema).

7. Uno de los elementos del árbol de dispositivos será CDROM. Haga clic en el signo + que se encuentra junto a ese elemento para ampliar el árbol correspondiente.

8. En el árbol ampliado aparecerá el dispositivo identificado por fabricante o modelo. Haga clic en él para seleccionar el dispositivo.
9. Haga clic en el botón **Properties (Propiedades)** al pie de la ventana. A continuación, haga clic en la ficha **Settings (Configuración)**.
10. Quite la marca de las casillas de verificación **Disconnect (Desconectar)** y **Auto insert notification (Notificar la inserción automáticamente)**. Marque la casilla de verificación de sincronización de transferencia de datos.
11. Verifique que ésa sea la única casilla marcada.
12. Haga clic en **OK (Aceptar)** para cerrar la ventana y guardar los ajustes.
13. Haga clic **OK (Aceptar)** en la ventana **System properties (Propiedades de sistema)** para cerrar la ventana y guardar los ajustes.
14. Aparecerá un mensaje en el que se le preguntará si desea reiniciar el equipo ahora. Haga clic en **NO**.
15. Cierre la ventana **Control Panel (Panel de control)** haciendo clic en la X que aparece en la esquina superior derecha.
16. Para reiniciar el equipo haga clic en **Start (Inicio)**, **Shutdown (Apagar el sistema)**. Seleccione la opción **Restart (Reiniciar)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.
17. Se iniciará la unidad y luego la aplicación Intellex.

Concluida la instalación inicial del controlador, es posible conectar y desconectar la unidad de CD-RW USB de la unidad Intellex sin necesidad de cerrar el software de la aplicación. Aparecerá un mensaje de advertencia cada vez que se desconecta la unidad. Haga clic en **OK (Aceptar)** para cerrar la ventana de mensajes de advertencia.

# INTELLEX USB CD-RW-LAUFWERK - RDVCDRX01

---

Mit Hilfe des Intellex USB-CD-RW-Laufwerks können Videoclips auf CD-R- oder CD-RW-Medien exportiert und die Intellex-Software aktualisiert werden.

**ANMERKUNG:** Entfernen Sie das CD-RW-Laufwerk erst, wenn alle Exportvorgänge abgeschlossen sind. Andernfalls gehen die Daten verloren und das Medium wird beschädigt.

Wenn die Treiber für das USB-CD-RW-Laufwerk bereits auf dem Intellex-Gerät installiert sind

Auf den Geräten der Serien DV8000 und DV16000 mit dem Produktcode D80024x-xxx und D60024x-xxx sind die Treiber für das USB-CD-RW-Laufwerk bereits installiert.

## Installation

Wenn Sie das CD-RW-Laufwerk zum ersten Mal am Intellex-Gerät anschließen, müssen Sie die Intellex-Anwendung beenden und die Laufwerkseigenschaften in Windows einstellen.

1. Beenden Sie die Intellex-Anwendung, indem auf Dienste und dann auf Beenden klicken.

**ANMERKUNG:** Das Wechseln zurück zum System ist eine geschützte Funktion. Für den Zugriff müssen Sie über das Recht Zurück zum System verfügen.

2. Schließen Sie das USB-CD-RW-Laufwerk am Intellex-Gerät an, indem Sie das Kabel des Laufwerks mit dem USB-Anschluß an der Rückseite des Geräts verbinden. Unter Umständen werden beim Erkennungsprozeß und Hinzufügen des Geräts zur Geräteliste einige Meldungen angezeigt.
3. Wechseln Sie zur Windows-Systemsteuerung, indem Sie auf **Start, Settings** [Einstellungen], **Control Panel** [Systemsteuerung] klicken.
4. Doppelklicken Sie auf das Symbol **System** [System]. Klicken Sie anschließend im Fenster **System Properties** [Systemeigenschaften] auf die Registerkarte **Device Manager** [Geräte-Manager].
5. Das CD-ROM-Laufwerk wird in der Geräteliste aufgeführt. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben **CD-ROM**, um die Struktur dieses Eintrags einzublenden.
6. In der erweiterten Struktur wird der Hersteller oder das Modell des Geräts angezeigt. Klicken Sie auf diesen Eintrag, um das Gerät auszuwählen.
7. Klicken Sie am unteren Bildschirmrand auf die Schaltfläche **Properties** [Eigenschaften]. Klicken Sie auf die Registerkarte **Settings** [Einstellungen].
8. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen **Disconnect** [Trennen] und **Auto insert notification** [Automatische Benachrichtigung beim Wechsel]. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sync data transfer** [Synchron-datenübertragung].
9. Stellen Sie sicher, daß nur das Kontrollkästchen **Sync data transfer** [Synchron-datenübertragung] aktiviert ist.
10. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen und die Einstellungen zu speichern.
11. Klicken Sie im Fenster **System Properties** [Systemeigenschaften] auf **OK**, um das Fenster zu schließen und die Einstellungen zu speichern.

12. Sie werden in einer Meldung gefragt, ob Sie den Computer jetzt neu starten möchten. Klicken Sie auf **NO** [Nein].
13. Schließen Sie die Systemsteuerung, indem Sie auf das X-Symbol in der rechten oberen Ecke des Fensters klicken.
14. Starten Sie das Intellex-Gerät neu, indem Sie auf **Start** und dann auf **Shutdown** [Beenden] klicken. Wählen Sie die Option **Restart** [Neu starten] aus, und klicken Sie auf **OK**.
15. Das Gerät wird neu gestartet und die Intellex-Anwendung wird aufgerufen. Nach der erstmaligen Treiberinstallation kann das USB-CD-RW-Laufwerk am Intellex-Gerät angeschlossen bzw. von diesem entfernt werden, ohne daß die Intellex-Anwendungssoftware beendet werden muß. Jedesmal, wenn das Laufwerk entfernt wird, wird eine Warnmeldung angezeigt. Klicken Sie auf **OK**, um das Meldungsfenster zu schließen.

Wenn die Treiber für das USB-CD-RW-Laufwerk noch nicht auf dem Intellex-Gerät installiert sind

Bei Intellex 2.0- und 2.1- sowie einigen DV8000- und DV16000-Systemen sind die Treiber für das USB-CD-RW-Laufwerk nicht werkseitig installiert. Wird das USB-CD-RW-Laufwerk zum ersten Mal installiert, müssen zuvor die zugehörigen Treiber installiert werden. Die Treiber können Sie von der Sensormatic-Web-Site unter [www.TycoVideo.com](http://www.TycoVideo.com) herunterladen oder über Ihren Sensormatic-Händler beziehen.

Die Treiberdateien müssen von der Website heruntergeladen werden

Verwenden Sie einen PC, der über einen Zugang zum Internet verfügt, um die Datei TPPINST\_5\_04.exe von der Sensormatic-Website herunterzuladen. Speichern Sie diese Datei auf einer leeren Diskette, und legen Sie sie in das Diskettenlaufwerk des Intellex-Geräts ein. Folgen Sie den Installationsanweisungen weiter unten.

### Installation

1. Beenden Sie Intellex, indem auf **Dienste** und dann auf **Beenden** klicken. Schließen Sie das USB-CD-RW-Laufwerk noch nicht am Intellex-Gerät an.

**ANMERKUNG:**Das Wechseln zurück zum System ist eine geschützte Funktion. Für den Zugriff müssen Sie über das Recht Zurück zum System verfügen.

2. Legen Sie das Medium (Diskette oder CD-ROM) mit dem Installationsprogramm des Treibers in das Intellex-Gerät ein.

**ANMERKUNG:**Sie können das USB-CD-RW-Laufwerk erst verwenden, wenn der Treiber installiert ist.

3. Führen Sie das Programm **TPP\_5\_04.exe** auf dem Medium aus, indem Sie auf **Start** und dann auf **Run** [Ausführen] klicken oder im Windows-Explorer auf die Datei doppelklicken. Klicken Sie auf **Next** [Weiter], um die Standardeinstellungen für die Installation auszuwählen.
4. Schließen Sie das USB-CD-RW-Laufwerk am Intellex-Gerät an, indem Sie das Kabel des Laufwerks mit dem USB-Anschluß an der Rückseite des Geräts verbinden. Unter Umständen werden beim Erkennungsprozeß und Hinzufügen des Geräts zur Geräteliste einige Meldungen angezeigt.

5. Wechseln Sie zur Windows-Systemsteuerung, indem Sie auf **Start, Settings** [Einstellungen], **Control Panel** [Systemsteuerung] klicken.
  6. Doppelklicken Sie auf das Symbol **System** [System]. Klicken Sie anschließend im Fenster **System Properties** [Systemeigenschaften] auf die Registerkarte **Device Manager** [Geräte-Manager].
  7. Das CD-ROM-Laufwerk wird in der Geräteliste angezeigt. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben **CDROM**, um die Struktur dieses Eintrags einzublenden.
  8. In der erweiterten Struktur wird der Hersteller oder das Modell des Geräts angezeigt. Klicken Sie auf diesen Eintrag, um das Gerät auszuwählen.
  9. Klicken Sie am unteren Bildschirmrand auf die Schaltfläche **Properties** [Eigenschaften]. Klicken Sie auf die Registerkarte **Settings** [Einstellungen].
  10. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen **Disconnect** [Trennen] und **Auto insert notification** [Automatische Benachrichtigung beim Wechsel]. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sync data transfer** [Synchron-datenübertragung].
  11. Stellen Sie sicher, daß nur das Kontrollkästchen **Sync data transfer** [Synchrondatenübertragung] aktiviert ist.
  12. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen und die Einstellungen zu speichern.
  13. Klicken Sie im Fenster **System Properties** [Systemeigenschaften] auf **OK**, um das Fenster zu schließen und die Einstellungen zu speichern.
  14. Sie werden in einer Meldung gefragt, ob Sie den Computer jetzt neu starten möchten. Klicken Sie auf **NO** [Nein].
  15. Schließen Sie die Systemsteuerung, indem Sie auf das X-Symbol in der rechten oberen Ecke des Fensters klicken.
  16. Starten Sie das Intellex-Gerät neu, indem Sie auf **Start** und dann auf **Shutdown** [Beenden] klicken. Wählen Sie die Option **Restart** [Neu starten] aus, und klicken Sie auf **OK**.
  17. Das Gerät wird neu gestartet und die Intellex-Anwendung wird aufgerufen.
- Nach der erstmaligen Treiberinstallation kann das USB-CD-RW-Laufwerk am Intellex-Gerät angeschlossen bzw. von diesem entfernt werden, ohne daß Intellex beendet werden muß. Jedesmal, wenn das Laufwerk entfernt wird, wird eine Warnmeldung angezeigt. Klicken Sie auf **OK**, um das Meldungsfenster zu schließen.