

# Intellex™ Version 1.51 Update

English

Since we continually improve our products, we have prepared this update package for you. Use it to update your Intellex unit software to version 1.51.

**New Features** In addition to performance improvements, this update diagnoses archive problems more effectively than previous versions. It also provides more information about archive operations.

Refer to the Intellex online help and manuals, especially the *Intellex Version 1.51 Addendum*, for more information.

**Installation Instructions** **CAUTION: Do NOT modify any BIOS or system settings. Do NOT reconfigure any hard drives. Do NOT install any other software, including screen savers, or you will affect unit operation.**

**NOTE:** Exiting to the system is a protected feature. You must possess the **Exit to System** privilege to access it (see *Security Setup* in the *Intellex Installation Instructions*).

**To install the Intellex software v1.51 update:**

1. From the main screen, click the **Utility** button. The Utility Options screen appears (see *Utility Options* in the *Intellex Operating Instructions*).
2. Verify the version of the Intellex software currently installed on your unit.
  - a. Click **About Intellex**. The About Intellex screen appears. Write down the version number.
  - b. Click **OK** to return to the Utility Options screen.
3. Click **Exit**. A confirmation screen appears.

4. Select one of the following options:

**No** — Click to cancel the exit process and return to the Utility Options screen.


**Yes** — Click to exit Intellex and go to Windows 95.

NOTE: If the Intellex software installed on your unit is version 1.31 or less, skip to step 6.

5. The Enter PIN Code screen appears.



Enter the system exit code. (Contact your dealer or Sensormatic for this code.) The unit displays asterisks as a security measure.

- a. Use the mouse pointer to click the numeric buttons to enter the code.
- b. Click  (backspace) to erase an entry.
- c. Click **OK** to exit Intellex and go to the Windows 95 operating system.

The system verifies the code. If you entered an incorrect PIN code, the system returns to normal operation. If you entered the correct PIN code, the system exits Intellex and goes to Windows 95.

6. Access the Windows 95 Control Panel screen:
  - a. Move the mouse pointer to the bottom of the screen. The Windows 95 task bar appears.
  - b. Click the **Start** button. When the Start menu appears, move the mouse pointer to **Settings**. The Settings menu appears.
  - c. Move the mouse pointer to **Control Panel** and click. The Control Panel screen appears.
7. Double-click the **Add/Remove Programs** icon. The Add/Remove Program Properties screen appears.
8. Click the **Install** button. The Install Program From Floppy Disk or CD-ROM screen appears.
9. Insert the first diskette, labelled **Intellex™ Software Package Disk 1**. Then click **Next**.
10. When the Run Installation Program screen appears, click **Finish** to start the installation.
11. When the Setup Needs The Next Disk screen appears, insert the second diskette, labelled **Intellex™ Software Package Disk 2**. Then click **OK**.
12. Repeat step 11 for diskettes 3 through 6.
13. When the Setup Complete screen appears, remove the last diskette. Then click **Finish** to restart the unit.
14. When the main Intellex screen appears, verify the update:
  - a. From the main screen, click the **Utility** button. The Utility Options screen appears.
  - b. Click **About Intellex**. If Version 1.51 does not appear on the About Intellex screen, contact your dealer or Sensormatic.
  - c. Click **OK** to return to the Utility Options screen.
  - d. Click **Close** to return to the main screen.

The update installation is complete.

**Trademarks** Intellex™ is a trademark of Sensormatic Video Products Division. Windows® is a registered trademarks of Microsoft Corporation.

Trademarked names are used throughout this manual. Rather than place a symbol at each occurrence, trademarked names are designated with initial capitalization. Inclusion or exclusion is not a judgment on the validity or legal status of the term.

# Mise à jour d'Intellex™

## Version 1.51

Nos produits étant continuellement améliorés, nous mettons à votre disposition cette mise à jour. Utilisez-la pour passer à la version 1.51 du logiciel de votre unité Intellex.

### Nouvelles fonctions

En plus des performances améliorées, cette mise à jour permet de diagnostiquer plus efficacement les problèmes d'archivage que les versions précédentes. Elle fournit également un plus grand nombre d'informations sur les opérations d'archivage.

Consultez l'aide en ligne et les manuels Intellex, en particulier l'*Addenda Intellex Version 1.51*, pour des informations complémentaires.

### Instructions d'installation

**ATTENTION : Ne PAS modifier les paramètres du BIOS ou du système. Ne PAS reconfigurer les unités de disques durs. Ne PAS installer d'autres logiciels, y compris des économiseurs d'écran, sous peine d'affecter le fonctionnement de l'appareil.**

REMARQUE : Revenir au système est une fonction protégée. Vous devez disposer des privilèges **Revenir au système** pour y accéder (voir *Réglage des sécurités* dans les *Instructions d'installation d'Intellex*).

Pour installer la mise à jour v1.51 du logiciel Intellex :

1. Dans l'écran principal, cliquez sur le bouton **Utilitaire**. L'écran Options utilitaires apparaît (voir *Options utilitaires* dans les *Instructions d'utilisation d'Intellex*).
2. Identifiez la version du logiciel Intellex actuellement installée sur votre unité.
  - a. Cliquez sur **À propos d'Intellex**. L'écran À propos d'Intellex apparaît. Notez le numéro de version sur un papier.
  - b. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'écran Options utilitaires.

3. Cliquez sur **Quitter**. Un message de confirmation apparaît.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :

**Non** — Cliquez pour annuler la procédure de retour au système et revenir à l'écran Options utilitaires.


**Oui** — Cliquez sur **Oui** pour quitter Intellex et passer au système d'exploitation Windows 95.

NOTE : Si la version du logiciel Intellex installée sur votre unité est 1.31 ou inférieure, passez à l'étape 6.

5. L'écran Entrer code d'identification s'affiche.



Entrer le code de sortie du système (pour obtenir ce code, contactez votre revendeur ou Sensormatic). L'unité affiche des astérisques par mesure de sécurité.

- a. Utilisez le pointeur de la souris pour cliquer sur les touches numériques afin de saisir le code.
- b. Cliquez sur  (la touche retour arrière) pour effacer une saisie.
- c. Cliquez sur **OK** pour quitter Intellex et passer au système d'exploitation Windows 95.

Le système vérifie le code. Si le code d'identification que vous avez saisi est incorrect, le système reprendra son fonctionnement normal. Si le code d'identification que vous avez saisi est correct, vous quitterez Intellex pour passer à Windows 95.

REMARQUE : Les écrans Windows 95 décrits dans les étapes 6 à 13 s'affichent en anglais. Les noms des écrans et des boutons sont présentés dans les instructions suivantes.

6. Accédez au Control Panel [Panneau de configuration] de Windows 95 :
  - a. Déplacez le pointeur de la souris vers la partie inférieure de l'écran. La barre des tâches de Windows 95 apparaît.
  - b. Cliquez sur le bouton **Start** [Démarrer]. Lorsque le menu apparaît, déplacez le pointeur de la souris sur l'option **Settings** [Paramètres]. Le menu Settings apparaît.
  - c. Déplacez le pointeur de la souris sur l'option **Control Panel**, puis cliquez. L'écran Control Panel apparaît.
7. Double-cliquez sur l'icône **Add/Remove Programs** [Ajout/Suppression de programmes]. L'écran Add/Remove Program Properties [Propriétés d'Ajout/Suppression de programmes] apparaît.
8. Cliquez sur le bouton **Install** [Installer]. L'écran Install Program From Floppy Disk or CD-ROM [Installez un programme à partir d'une disquette ou du CD-ROM] apparaît.
9. Insérez la première disquette, intitulée **Intellex™ Software Package Disk 1**. Cliquez sur **Next** [Suivant].
10. Lorsque l'écran Run Installation Program [Exécution du programme d'installation] apparaît, cliquez sur **Finish** [Terminer] pour commencer l'installation.

11. Lorsque l'écran Setup Needs The Next Disk [La disquette suivante est requise] apparaît, insérez la seconde disquette, intitulée **Intellex™ Software Package Disk 2**. Cliquez sur **OK**.
12. Répétez l'étape 11 pour les disquettes 3 à 6.
13. Lorsque l'écran Setup Complete [Installation terminée] apparaît, retirez la disquette du lecteur, puis cliquez sur **Finish** pour redémarrer l'unité.
14. Lorsque l'écran principal d'Intellex apparaît, vérifiez la mise à jour :
  - a. Depuis l'écran principal, cliquez sur le bouton **Utilitaire**. L'écran Options utilitaires apparaît.
  - b. Cliquez sur **À propos d'Intellex**. Si Version 1.51 n'apparaît pas sur l'écran À propos d'Intellex, contactez votre revendeur ou Sensormatic.
  - c. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'écran Options utilitaires.
  - d. Cliquez sur **Fermer** pour retourner à l'écran principal.

L'installation de la mise à jour est terminée.

**Marques** Intellex™ est une marque de commerce de sont des marques de commerce de Sensormatic Video Products Division. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Les noms de marque sont utilisés tout au long de ce manuel. Au lieu d'insérer un symbole à chaque occurrence, les noms de marque sont représentés avec la première lettre en majuscule. L'inclusion ou non du terme n'est pas une interprétation de sa validité ou de son statut juridique.

# Versión actualizada 1.51 de Intellex™

Dado que constantemente mejoramos nuestros productos, hemos desarrollado esta nueva versión para usted. Utilícela para actualizar el software de su unidad Intellex a la versión 1.51.

## Nuevas características

Además de mejoras en el funcionamiento, esta versión actualizada realiza el diagnóstico de problemas de salvaguarda con mayor precisión que las anteriores. También proporciona información sobre las operaciones de salvaguarda.

Consulte la ayuda en línea y los manuales de Intellex y en especial el *Suplemento de la Versión 1.51 de Intellex* para obtener más información.

## Instrucciones para actualizar la versión

**PRECAUCIÓN: NO modifique ningún ajuste del BIOS ni del sistema. NO reconfigure ninguna unidad de disco duro. NO instale ningún otro tipo de software, incluso protectores de pantalla; de lo contrario, el funcionamiento de la unidad se verá afectado.**

NOTA: La salida al sistema es una característica protegida. Para utilizarla, usted debe poseer el permiso **Salir al sistema** (vea *Ajustes de seguridad* en las *Instrucciones de Instalación de Intellex*).

**Para instalar la actualización a la versión 1.51 de Intellex:**

1. En la pantalla principal, haga clic en el botón **Utilidad**. Aparece la pantalla Opciones de utilidades (vea *Opciones de utilidades* en las *Instrucciones de Uso de Intellex*).
2. Verifique la versión del software Intellex instalado en la unidad.
  - a. Haga clic en **Acerca de Intellex**. Aparece la pantalla Acerca de Intellex. Anote el número de versión.
  - b. Haga clic en **Aceptar** para regresar a la pantalla Opciones de utilidades.

- Haga clic en **Salir**. Aparecerá un mensaje de confirmación.
- Seleccione una de las siguientes opciones:

**No** — Para cancelar el proceso de salida y regresar a la pantalla Opciones de utilidades, haga clic en **No**.


**Sí** — Para salir de Intellex y dirigirse a Windows 95, haga clic aquí.

NOTA: Si la versión del software Intellex instalado en la unidad es 1.31 o menor, continúe con el paso 6.

- Aparece la pantalla Introduzca código PIN.



Introduzca el código de salida del sistema. (Solicite este código a Sensormatic o al distribuidor que le vendió este producto.) La unidad presenta asteriscos como medida de seguridad.

- Utilice el puntero del mouse para hacer clic en los botones numéricos e introducir el código.
- Haga clic en  (retroceso) para borrar una entrada.
- Haga clic en **Aceptar** para salir de Intellex y dirigirse al sistema operativo Windows 95.

El sistema comprueba el código. Si introdujo un código PIN incorrecto, el sistema regresa a la operación normal. Si introdujo el código PIN correcto, el sistema sale de Intellex y pasa a Windows 95.

NOTA: Todas las pantallas de Windows 95 a las que se hace referencia en los pasos 6 al 13 aparecen en inglés. Los nombres de las pantallas y los botones sobre los que hay que hacer clic están incluidos en las instrucciones.

6. Acceda a la pantalla Control Panel [Panel de control] de Windows 95:
  - a. Sitúe el puntero del mouse sobre la parte inferior de la pantalla. Aparece la barra de tareas de Windows 95.
  - b. Haga clic en el botón **Start** [Inicio]. Cuando aparezca el menú Start, sitúe el puntero sobre **Settings** [Configuración]. Aparece el menú Settings.
  - c. Desplace el puntero del mouse hasta **Control Panel** y haga clic. Aparece la pantalla Control Panel.
7. Haga doble clic en el icono **Add/Remove Programs** [Agregar o quitar programas]. Aparece la pantalla Add/Remove Program Properties [Propiedades de agregar o quitar programas].
8. Haga clic en el botón **Install** [Instalar]. Aparece la pantalla Install Program From Floppy Disk or CD-ROM [Instalar programa desde disco o CD-ROM].
9. Introduzca el primer disquete con la etiqueta **Intellex™ Software Package Disk 1**. Haga clic en **Next** [Siguiente].
10. Cuando aparece la pantalla Run Installation Program [Ejecutar el programa de instalación], haga clic en **Finish** [Finalizar] para iniciar la instalación.
11. Cuando aparezca la pantalla Setup Needs The Next Disk [El programa de configuración necesita el siguiente disquete], introduzca el segundo disquete, con la etiqueta **Intellex™ Software Package Disk 2**. A continuación haga clic en **OK** [Aceptar].

12. Repita el paso 11 para los disquetes 3 al 6.
13. Cuando aparezca la pantalla Setup Complete [Configuración finalizada], retire el disquete ultimo. A continuación haga clic en **Finish** para restaurar la unidad.
14. Cuando aparezca la pantalla principal de Intellex, compruebe si está instalada la versión actualizada:
  - a. En la pantalla principal, haga clic en el botón **Utilidad**. Aparece la pantalla Opciones de utilidades.
  - b. Haga clic en **Acerca de Intellex**. En caso de que la leyenda Versión 1.51 no aparezca en la pantalla Acerca de Intellex, póngase en contacto con su distribuidor o con Sensormatic.
  - c. Haga clic en **Aceptar** para regresar a la pantalla Opciones de utilidades.
  - d. Haga clic en **Cerrar** para regresar a la pantalla principal.

La instalación de la versión actualizada ha terminado.

**Marcas comerciales** Intellex™ es una marca de Sensormatic Video Products Division. Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation.

A lo largo de este manual se mencionan diversos nombres comerciales. En lugar de resaltarlos con el símbolo correspondiente cada vez que se citan, los nombres comerciales se distinguen mediante letras iniciales mayúsculas. La inclusión o exclusión no representa un juicio sobre la validez o estado legal del término.

# Intellex™ Version 1.51-Update

In dem Bemühen, unsere Produkte ständig zu verbessern, haben wir dieses Update-Paket für Sie entwickelt. Sie können es verwenden, um Ihre Intellex-Software auf Version 1.51 zu aktualisieren.

**Neue Funktionen** Neben der Erhöhung der Leistungsfähigkeit bietet dieses Update gegenüber früheren Versionen eine verbesserte Diagnose von Archivierungsfehlern. Darüber hinaus erhalten Sie detailliertere Informationen über Archivierungsvorgänge.

Weitere Informationen zu diesen neuen Funktionen finden Sie in der Online-Hilfe und den Handbüchern von Intellex, insbesondere im *Zusatz zu Intellex Version 1.51*.

**Update-Anweisungen** **VORSICHT: Ändern Sie KEINE BIOS- oder Systemeinstellungen. Konfigurieren Sie KEINE Festplatten neu. Installieren Sie KEINE andere Software, z. B. Bildschirmschoner; andernfalls wird die Betriebsfähigkeit des Geräts beeinflusst.**

**ANMERKUNG:** Das Wechseln zurück zum System ist eine geschützte Funktion. Für den Zugriff müssen Sie über das Recht **Zurück zum System** verfügen (siehe *Einrichten der Sicherheit* in der *Intellex-Installationsanleitung*).

## So installieren Sie das Intellex Version 1.51-Update

1. Klicken Sie im Hauptbildschirm auf **Dienste**. Der Bildschirm für Dienstoptionen wird angezeigt (siehe *Dienstoptionen* in der *Intellex-Betriebsanleitung*).
2. Überprüfen Sie die Version der aktuell auf dem Gerät installierten Intellex-Software.
  - a. Klicken Sie auf **Über Intellex**. Der Bildschirm Über Intellex wird angezeigt. Notieren Sie die Versionsnummer.
  - b. Klicken Sie auf **OK**, um zum Bildschirm für Dienstoptionen zurückzukehren.

3. Klicken Sie auf **Beenden**. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

**Nein** — Klicken Sie hier, um den Beendigungsvorgang abzubrechen und wieder zum Bildschirm für Dienstoptionen zu wechseln.


**Ja** — Klicken Sie hier, um Intellex zu beenden und zum Betriebssystem Windows 95 zu wechseln.

ANMERKUNG: Handelt es sich bei der auf Ihrem Gerät installierten Intellex-Software um Version 1.31 oder eine frühere Version, lassen Sie Schritt 6 aus.

5. Der Bildschirm mit der Aufforderung zur Eingabe des PIN-Codes wird angezeigt.



Geben Sie den Beendigungs-Code des Systems ein. (Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Sensormatic, um diesen Code zu erhalten.) Das Gerät zeigt aus Gründen der Sicherheit Sternchen an.

- a. Klicken Sie mit der Maus auf die numerischen Tasten, um den Code einzugeben.
- b. Klicken Sie auf  (Rücktaste), um eine Eingabe zu löschen.

- c. Klicken Sie auf **OK**, um Intellex zu beenden und zum Betriebssystem Windows 95 zu wechseln.

Das System überprüft den Code. Wenn der Benutzer-PIN-Code nicht gültig ist, kehrt das System zum normalen Betrieb zurück. Wenn Sie einen gültigen Benutzer-PIN-Code eingegeben haben, beendet das System Intellex und wechselt zu Windows 95.

ANMERKUNG: Die Bildschirme von Windows 95 aus Schritt 6 bis 13 werden in Englisch angezeigt. Die Namen der Bildschirme und der Schaltflächen sind in dieser Anleitung enthalten.

6. Öffnen Sie die Windows 95-Control Panel [Systemsteuerung]:
  - a. Bewegen Sie den Mauszeiger zum unteren Rand des Bildschirms. Die Windows 95-Befehlsleiste erscheint.
  - b. Klicken Sie auf **Start**. Wenn das Start-Menü eingeblendet wird, zeigen Sie mit der Maus auf **Settings**. Das Menü Settings wird eingeblendet.
  - c. Klicken Sie auf **Control Panel**. Das Fenster Control Panel wird eingeblendet.
7. Doppelklicken Sie auf **Add/Remove Programs**. Das Fenster Add/Remove Programs Properties wird eingeblendet.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Install**. Der Bildschirm Install Program from Floppy Disk or CD-ROM wird eingeblendet.
9. Legen Sie die erste Diskette mit der Bezeichnung **Intellex™ Software Package Disk 1** ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Next**.
10. Wenn der Bildschirm Run Installation Program wird eingeblendet, klicken Sie auf **Finish**, um die Installation zu beginnen.
11. Wenn der Bildschirm Setup Needs The Next Disk eingeblendet wird, legen Sie die zweite Diskette mit der Bezeichnung **Intellex™ Software Package Disk 2** ein. Klicken Sie anschließend auf **OK**.

12. Wiederholen Sie Schritt 11 für die Disketten 3 bis 6.
13. Wenn der Bildschirm Setup Complete angezeigt wird, entnehmen Sie die letzte Diskette. Klicken Sie anschließend auf **Finish**, um das Gerät neu zu starten.
14. Wenn der Intellex Hauptbildschirm angezeigt wird, überprüfen Sie das Update.
  - a. Klicken Sie im Hauptbildschirm auf **Dienste**. Der Bildschirm für Dienstoptionen wird angezeigt.
  - b. Klicken Sie auf **Über Intellex**. Wird im Bildschirm Über Intellex nicht Version 1.51 angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Sensormatic.
  - c. Klicken Sie auf **OK**, um zum Bildschirm für Dienstoptionen zurückzukehren.
  - d. Klicken Sie auf **Schließen**, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

Die Installation des Updates ist jetzt abgeschlossen.

Warenzeichen Intellex™ ist ein Warenzeichen der Sensormatic Video Products Division. Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Als Warenzeichen geschützte Namen werden im gesamten Dokument verwendet. Diese Warenzeichen werden nur anfangs beigefügt und gelten gleichfalls bei jeder Erwähnung des Namens in diesem Handbuch. Das Erwähnen bzw. Nichterwähnen eines Warenzeichens hat keinerlei Auswirkungen auf dessen Gültigkeit bzw. rechtlichen Status.