
SCSI Card Upgrade

CAUTION: Only authorized personnel should open the unit. Unauthorized access may void the warranty.

NOTE: Installers should make note of any upgrades or repairs performed or new equipment installed in the unit on the Service Record and attach it to the inside of the case. New or replacement Service Records are available from your dealer or from Sensormatic (part no. 2402-1587-01 A).

Installing the SCSI Card

1. Shut down and power off the Intellex unit. Disconnect the power cord from the unit.
2. Remove the cover from the unit.

CAUTION: Observe the proper precautions for handling electrostatic-sensitive devices.

3. Remove the screw and blank from the first PCI slot (the one nearest the power supply). Save the screw.
4. Insert the SCSI card into the PCI slot, making sure the card is firmly seated, and secure the card with the screw.
5. Replace the unit's cover and restart the Intellex unit.

Update Procedure

6. The Add New Hardware Wizard will appear as the unit detects the SCSI card. Let the Wizard search for the best driver.
7. The drivers are already on the unit's hard disk. No driver disk is required.
8. After the Wizard has finished, the Intellex software will resume startup.

NOTE: Be sure to properly terminate the last device that you attach to the SCSI chain. Follow the directions provided with the device to use internal termination or an external active terminator.

Mise à niveau de la carte SCSI

ATTENTION : L'unité ne devrait être ouverte que par des personnes autorisées. Tout accès non autorisé pourrait annuler la garantie.

REMARQUE : Il est conseillé aux installateurs de noter toute mise à niveau effectuée ou tout équipement installé dans l'unité sur la Fiche de Service puis d'attacher celle-ci à l'intérieur du boîtier. Vous pouvez vous procurer des Fiches de Services auprès de votre revendeur habituel ou de Sensormatic (part no. 2402-1587-01 A).

Installation de la carte SCSI

1. Arrêtez puis mettez hors tension l'unité Intellex. Débranchez l'unité.
2. Retirez le couvercle de l'unité.

ATTENTION : Respectez les précautions d'usage pour la manipulation des équipements sensibles à l'électricité statique.

3. Retirez la vis et le cache de la première fente PCI (la plus proche de l'alimentation). Conservez la vis.
4. Insérez la carte SCSI dans la fente PCI en vous assurant que la carte est bien enfoncée, puis fixez la carte à l'aide de la vis.
5. Remplacez le boîtier et relancez l'unité Intellex.

Procédure de mise à niveau

6. L'assistant Ajouter nouveau matériel apparaîtra dès que l'unité aura détecté la carte SCSI. Laissez l'assistant chercher le meilleur pilote.
7. Les pilotes sont déjà présents sur le disque dur de l'unité. Aucun disque de pilote n'est nécessaire.
8. Quand l'assistant aura terminé, le logiciel Intellex reprendra le démarrage.

REMARQUE : Assurez-vous de raccorder convenablement le dernier appareil attaché à la chaîne SCSI. Suivez les instructions fournies avec l'appareil pour utiliser un raccordement interne ou un terminateur actif externe.

Actualización de la tarjeta SCSI

PRECAUCIÓN: La unidad debe ser abierta por personal autorizado únicamente. El acceso sin autorización puede ser motivo de anulación de la garantía.

NOTA: Los instaladores deben anotar las actualizaciones o reparaciones realizadas, así como el nuevo equipo instalado en la unidad, en la hoja de servicio que se debe pegar en el interior de la caja. Puede obtener hojas de servicio nuevas o de sustitución poniéndose en contacto con su distribuidor o con Sensormatic (Nº de ref. 2402-1587-01 A).

Instalación de la tarjeta SCSI

1. Cierre y apague la unidad Intellex. Desconecte el cable de alimentación de la unidad Intellex.
2. Retire la cubierta de la unidad.

PRECAUCIÓN: Tome las precauciones necesarias para manipular dispositivos sensibles a la electrostática.

3. Retire el tornillo y la tarjeta en blanco de la primera ranura PCI (la más cercana a la fuente de alimentación). Guarde el tornillo.
4. Inserte la tarjeta SCSI en la ranura PCI y asegúrese de que la tarjeta esté correctamente colocada, luego, asegure la tarjeta con el tornillo.
5. Vuelva a colocar la cubierta y reinicie la unidad Intellex.

Procedimiento de actualización

6. El asistente para Agregar nuevo hardware aparecerá cuando la unidad detecte la tarjeta SCSI. Permita que el asistente busque el mejor controlador.
7. Los controladores ya se encuentran en el disco duro de la unidad. No se necesita ningún disco con controladores.
8. Cuando el Asistente haya terminado, el software de Intellex reanudará el arranque.

NOTA:Asegúrese de que el último dispositivo conectado a la cadena SCSI cuente con la terminación correspondiente. Siga las instrucciones que se suministran con el dispositivo para usar una terminación interna o un terminador activo externo.

Upgrade der SCSI-Karte

VORSICHT: Das Gerät darf nur von autorisiertem Personal geöffnet werden. Andernfalls kann der Garantieanspruch verfallen.

ANMERKUNG: Halten Sie Aktualisierungen, Reparaturen und die Installation neuer Komponenten stets im Service-Heft fest, und befestigen Sie dieses Heft auf der Innenseite des Gehäuses. Neue bzw. zusätzliche Service-Hefte erhalten Sie bei Ihrem Händler oder direkt bei Sensormatic (Teilenummer 2402-1587-01 A).

Installieren der SCSI-Karte

1. Fahren Sie das Intellex-Gerät herunter, und schalten Sie es aus. Ziehen Sie das Netzkabel vom Gerät ab.
2. Entfernen Sie das Gehäuse vom Gerät.

VORSICHT: Ergreifen Sie beim Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Geräten stets geeignete Sicherheitsmaßnahmen.

3. Entfernen Sie die Schraube und Abdeckung des ersten PCI-Steckplatzes (der Steckplatz, der dem Netzteil am nächsten ist). Bewahren Sie die Schraube zur späteren Verwendung auf.
4. Stecken Sie die SCSI-Karte in den PCI-Steckplatz, überprüfen Sie, ob sie fest sitzt, und sichern Sie die Karte anschließend mit der Schraube.
5. Setzen Sie das Gehäuse wieder auf das Gerät, und starten Sie Intellex neu.

Update-Verfahren

6. Der Hardware-Assistent wird aufgerufen, sobald die SCSI-Karte vom Gerät erkannt wird. Der Assistent sucht automatisch nach dem am besten geeigneten Treiber.
7. Da sich die Treiber bereits auf der Festplatte des Geräts befinden, ist keine separate Treiberdiskette erforderlich.
8. Wenn der Installationsvorgang abgeschlossen ist, wird der Startvorgang der Intellex-Software fortgesetzt.

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, daß das letzte Gerät in der SCSI-Kette ordnungsgemäß terminiert wird. Folgen Sie dazu den dem Gerät beiliegenden Anweisungen hinsichtlich der Verwendung einer internen Terminierung oder eines aktiven externen Abschlußwiderstands.