

**Intellex<sup>®</sup> Digital Video  
Management System**

Intellex 3.0  
System Recovery CD

*English, Français, Español, Deutsch*



# Intellex® 3.0 System Recovery CD

The Intellex Recovery CD set is a service tool to rebuild the system disk with the operating system and the Intellex application software. Because each Intellex motherboard requires specific drivers, use only the Recovery CD set that was supplied with your Intellex unit to recover the system disk.

**NOTE:** Installers should make note of any upgrades or repairs performed or new equipment installed in the unit on the Service Record and attach it to the inside of the case. New or replacement Service Records are available from your dealer or from Sensormatic (part no. 2402-1587-01 A).

**NOTE:** The Recovery CD set is intended only to restore the original system disk configuration as part of a service or maintenance procedure. Use of this kit to install software on any other computer or system is in violation of the End User License Agreement and is strictly prohibited.

**NOTE:** Be sure to keep the original Certificate of Authenticity that came with your Intellex unit.

The Recovery CD set should only be used by qualified service personnel. Using this kit and configuring the Intellex software require specialized knowledge of computer repair and Intellex setup. Untrained personnel should not try to perform a system restore operation, as damage to hardware or software components may occur.

You should note any configuration information and archive any image databases that you want to preserve before you start a system restore operation. The system recovery process may destroy any database on the Intellex unit system drive and it restores the Intellex factory default settings. A saved Intellex configuration can be restored from a floppy to facilitate re-installation of the system.

To install this upgrade you must have a keyboard connected to your Intellex unit. The keyboard connects to the PS2 connector on the rear of the unit just below the mouse connector.

**CAUTION: Do NOT modify any BIOS or system settings except as described in this procedure. Do NOT reconfigure any hard drives. Do NOT install any other software, including screen savers, because this will affect the unit's operation adversely.**

### Recovery Procedure

1. Insert the first Recovery CD in the CD-ROM or CD-RW tray.
2. Reset the Intellex unit by inserting the special tool (or a paper clip) into the lower pin hole on the front of the Intellex unit.
3. As the Intellex unit restarts, press the **F2** key several times until you see the Enter Password screen. Type **xellet** and press the **Enter** key.
4. Using the arrow keys on the keyboard, select **BOOT**.
5. Use the arrow key to move down, select **Boot Device Priority**, then press **Enter** to make this selection.
6. Press the **Enter** key again to select **1st Boot Device**, then select **ATAPI CD-ROM**. In the menu, press **Enter**.
7. Press the **Esc** key, and use the arrow key to select **Exit** at the top of the screen.
8. Press the **Enter** key, and at the prompt "Save configuration changes and exit now" select **YES**.
9. The Intellex unit will now reboot and start to load the system disk from the Recovery CD.
10. Replace Recovery Disk 1 with Recovery Disk 2 when prompted to do so.
11. When the recovery process is complete the Intellex unit will reboot. Messages may appear when new hardware is detected and the unit may then need to reboot additional times. If you are prompted for files to install video cards or other hardware, browse to the C:\WINNT\System32 or C:\WINNT\System32\Drivers folder.

12. The Intellex application will display a message about entry of license key information. Enter the License Key and select the correct **OptionPacks** to enable Intellex to run. The License Key is printed on the inside of the media bay door.
13. Reconfigure your Intellex (Network settings, time zones, schedules, camera names, etc.) and the unit is now ready for use. Use the Storage Setup to add the existing storage volumes to the database.

### Important Information for PAL Video Users

The default video standard for this upgrade is NTSC. Perform the following steps to configure your Intellex unit for PAL video:

- BEFORE entering the Intellex 3.0 License information, click on **NO** at the license message dialog to exit to the Windows Desktop.
- Double-click on the PAL icon to select PAL mode. Click on **YES** to update the registry.
- Double-click on the Intellex icon to return to the license message dialog and then click on **YES** to enter the Intellex 3.0 License information.

### Recovery Console

The Intellex Recovery CD set includes a Recovery Console that you can use to recover from certain kinds of problems. If the Intellex unit fails to boot and you see error messages that there is file corruption, or that a **SYSTEMcd** file is missing or corrupt, you may be able to fix the problem without using the Recovery procedure described above by operating the Recovery Console. The Recovery Console process will work only on operating system files and will not fix corruption of any application or data files.

To access and operate the Recovery Console you must have a keyboard connected to your Intellex unit. The keyboard connects to the PS2 connector on the rear of the unit just below the mouse connector.

### Recovery Console Instructions

1. Reboot the unit and press the **F8** key to enter the **Windows 2000 Advanced Options** menu.
2. Select the **Return to OS Choices** menu and press **Enter**.
3. Select the **Microsoft Windows 2000 Recovery Console** and press **Enter**.

4. When prompted with the query “Which Windows 2000 installation would you like to log onto”, select **1 (C:\WINNT)** and press **Enter**.
5. When prompted to enter the Administrator password, press **Enter**.
6. At the C:\WINNT prompt, type **FIXBOOT** and press **Enter**.
7. When prompted with the query “Are you sure you want to write a new boot sector to the partition C:?”, type **Yes**.
8. Reboot the unit.
9. If the Intellex unit still does not boot successfully, repeat the previous steps 1-5 to get to the command prompt, and type the following:

**Copy C:\WINNT\NTLXBAK\System C:\WINNT\System32\Config**

10. When prompted to overwrite the file and reboot, answer **Yes**.

If the Intellex unit still does not boot successfully, then use the Recovery CD set to restore the system.

Thank you for using American Dynamics products. We support our products through an extensive worldwide network of dealers. The dealer through whom you originally purchased this product is your point of contact if you need service or support. Our dealers are empowered to provide the very best in customer service and support. Dealers should contact American Dynamics at (800) 507-6268 or (561) 912-6259 or on the web at [www.americandynamics.net](http://www.americandynamics.net).

©Copyright 2003 Sensormatic Electronics Corporation  
Intellex® is a trademark of Sensormatic Electronics Corporation.

**©American Dynamics**  
6795 Flanders Drive  
San Diego, California 92121-2903

Part Number 8200-0257-01 A0

# CD de Restauration Système Intellex® 3.0

Le CD de restauration Intellex est un outil d'entretien permettant de reconstruire un disque système avec le système d'exploitation et le logiciel d'application Intellex. Étant donné que chaque carte mère Intellex nécessite des pilotes particuliers, utilisez uniquement le CD de restauration qui vous a été fourni avec votre unité Intellex afin de restaurer le disque système.

**NOTE :** Il est conseillé aux installateurs de noter toute mise à niveau effectuée ou tout équipement installé dans l'unité sur la Fiche de Service puis d'attacher celle-ci à l'intérieur du boîtier. Vous pouvez vous procurer des Fiches de Service auprès de votre revendeur habituel ou de Sensormatic (part no. 2402-1587-01 A).

**NOTE:** Le CD de restauration ne permet que de restaurer la configuration du disque système originel en tant que procédure de maintenance ou d'entretien. L'utilisation de ce CD pour installer des logiciels sur tout autre ordinateur ou système constitue une violation du contrat de licence de l'utilisateur final et est strictement prohibé.

**NOTE :** Assurez-vous de conserver le Certificat d'Authenticité original fourni avec votre unité Intellex.

Le CD de restauration ne doit être utilisé que par des personnes qualifiées. L'utilisation de ce CD et la configuration du logiciel Intellex nécessitent des connaissances spécialisées en maintenance informatique et dans le paramétrage d'Intellex. Il est déconseillé aux personnes non qualifiées d'essayer de restaurer le système, faute de quoi il est possible que des composants logiciels ou matériels soient endommagés.

Nous vous conseillons de noter les informations de configuration et d'archiver les bases de données d'images que vous souhaitez préserver avant de lancer la restauration système. La restauration système peut détruire les bases de données du lecteur système de l'unité Intellex en même temps qu'elle restaure les paramètres Intellex par défaut. Les configurations Intellex sauvegardées peuvent être récupérées à partir d'une disquette afin de faciliter la réinstallation du système.

Pour installer cette mise à niveau, vous aurez besoin d'un clavier connecté à votre unité Intellex. Le clavier se connecte au connecteur PS2 à l'arrière de l'unité, juste en dessous du connecteur de la souris.

**MISE EN GARDE : Ne modifiez AUCUN paramètre BIOS ou système en dehors de ceux décrits dans cette procédure. Ne reconfigurez AUCUN disque dur. N'installez AUCUN autre logiciel, y compris les économiseurs d'écran. Cela pourrait affecter le fonctionnement de l'unité.**

#### Procédure de restauration

1. Insérez le premier CD de restauration dans le lecteur CD-ROM ou CD-RW.
2. Réinitialisez l'unité Intellex en insérant l'outil spécial (ou un trombone) dans le trou situé en bas, à l'avant de l'unité Intellex.
3. Lorsque l'unité Intellex redémarre, appuyez plusieurs fois sur la touche **F2** jusqu'à ce que vous voyiez l'écran Enter Password. Tapez **xellet** et appuyez sur la touche **Enter**.
4. À l'aide des touches fléchées du clavier, sélectionnez **BOOT**.
5. À l'aide de la touche fléchée, descendez et sélectionnez **Boot Device Priority**, puis appuyez sur **Enter** pour valider cette sélection.
6. Appuyez de nouveau sur la touche **Enter** pour sélectionner **1st Boot Device**, puis sélectionnez **ATAPI CD-ROM**. Dans le menu, appuyez sur **Enter**.
7. Appuyez sur la touche **Esc** et, à l'aide des flèches, sélectionnez **Exit** en haut de l'écran.

8. Appuyez sur la touche **Enter**, et après le message "Save configuration changes and exit now" sélectionnez **YES**.
9. L'unité Intellex redémarre et charge alors le disque système depuis le CD de restauration.
10. Remplacez le Recovery Disk 1 par le Recovery Disk 2 lorsque vous y serez invité.
11. Une fois le processus de restauration achevé, l'unité Intellex redémarre. Il se peut que des messages apparaissent lorsque des nouveaux matériels sont détectés et que l'unité doive alors redémarrer plusieurs fois. Si l'on vous demande certains fichiers nécessaires à l'installation de cartes vidéo ou autre, parcourez le dossier C:\WINNT\System32 ou C:\WINNT\System32\Drivers.
12. L'application Intellex affichera un message vous demandant de saisir les informations de clé de licence. Saisissez la clé de licence et sélectionnez les OptionPacks appropriés afin de permettre à l'Intellex de fonctionner. La clé de licence est imprimée à l'intérieur de la baie multimédia.
13. Reconfigurez votre Intellex (paramètres réseau, fuseaux horaires, agendas, noms de caméra, etc.) pour que l'unité soit de nouveau prête à fonctionner.

### Informations importantes pour les utilisateurs de vidéo PAL

Le standard vidéo par défaut pour cette mise à niveau est le standard NTSC. Exécutez les étapes suivantes afin de configurer votre unité Intellex pour la vidéo PAL :

- AVANT de saisir les informations de licence Intellex 3.0, cliquez sur **NO** dans la boîte de dialogue du message de licence pour revenir sur le bureau Windows.
- Double-cliquez sur l'icône PAL afin de sélectionner le mode PAL. L'écran clignote brièvement lorsque s'opère le changement de configuration.
- Double-cliquez sur l'icône Intellex pour revenir à la boîte de dialogue du message de licence, puis cliquez sur **YES** afin de saisir les informations de licence Intellex 3.0.

## Console de restauration

Le CD de restauration Intellex inclut une console de restauration que vous pouvez utiliser afin de résoudre certains problèmes. Si l'unité Intellex ne démarre pas et que vous voyez des messages d'erreur signalant qu'un fichier est corrompu ou qu'un fichier **SYSTEMced** est manquant ou corrompu, vous pourrez peut-être résoudre le problème sans l'aide de la procédure de restauration décrite ci-dessus en utilisant la console de restauration. Le processus de la console de restauration ne fonctionne qu'avec les fichiers du système d'exploitation et ne réparera pas les corruptions des fichiers de données ou d'application.

Pour accéder à la console de restauration et l'utiliser, vous aurez besoin d'un clavier connecté à votre unité Intellex. Le clavier se connecte au connecteur PS2 à l'arrière de l'unité, juste en dessous du connecteur de la souris.

## Instructions de la console de restauration

1. Redémarrez l'unité et appuyez sur la touche **F8** afin d'entrer dans le menu **Windows 2000 Advanced Options**.
2. Sélectionnez le menu **Return to OS Choices** et appuyez sur **Enter**.
3. Sélectionnez la **Microsoft Windows 2000 Recovery Console** et appuyez sur **Enter**.
4. Lorsque le message vous demande "Which Windows 2000 installation would you like to log onto", sélectionnez **1 (C:\WINNT)** et appuyez sur **Enter**.
5. Lorsque vous êtes invité à saisir le mot de passe Administrateur, appuyez sur **Enter**.
6. À l'invite C:\WINNT, tapez **FIXBOOT** et appuyez sur **Enter**.
7. Lorsque le message vous demande "Are you sure you want to write a new boot sector to the partition C:?", tapez **Yes**.
8. Redémarrez l'unité.
9. Si l'unité Intellex ne démarre toujours pas correctement, répétez les étapes 1 à 5 jusqu'à ce que vous arriviez à l'invite et tapez :

**Copy C:\WINNT\TLXBAK\System C:\WINNT\System32\Config**

10. Lorsqu'un message vous demande si vous souhaitez écraser le fichier et redémarrer, répondez **Yes**.

Si l'unité Intellex ne démarre toujours pas correctement, utilisez le CD de restauration afin de restaurer le système.

Merci d'utiliser les produits American Dynamics. Nous assurons le suivi de nos produits grâce à un réseau de distributeurs international. Le distributeur chez qui vous avez acheté ce produit sera votre contact si jamais vous avez besoin d'un service ou d'assistance. Nous formons nos distributeurs afin qu'ils fournissent à nos clients le meilleur service après-vente et la meilleure assistance possible. Les distributeurs peuvent contacter American Dynamics au (800) 507-6268, au (561) 912-6259 ou sur le Web à l'adresse [www.americandynamics.net](http://www.americandynamics.net).

© Copyright 2003–2001 Sensormatic Electronics Corporation  
Intellex® est une marque déposée de Sensormatic Electronics Corporation.

**©American Dynamics**

6795 Flanders Drive  
San Diego, California 92121-2903

Numéro de pièce 8200-0257-01 A0



# CD de recuperación del sistema de Intellex® 3.0

El conjunto de CD de recuperación de Intellex es una herramienta de servicio que sirve para reconstruir el disco del sistema con el sistema operativo y el software de la aplicación Intellex. Debido a que la placa madre exige ciertos controladores, utilice únicamente el conjunto de CD de recuperación suministrado junto con la unidad Intellex para recuperar el disco del sistema.

**NOTA:** los instaladores deben anotar en la hoja de servicio las actualizaciones o reparaciones realizadas, así como el nuevo equipo instalado en la unidad y pegar la hoja al interior de la caja. Para obtener hojas de servicio nuevas o de reemplazo póngase en contacto con su distribuidor o con Sensormatic (Nº de ref. 2402-1587-01 A).

**NOTA:** el conjunto de CD de recuperación tiene por finalidad únicamente restaurar la configuración del disco del sistema original como parte de un procedimiento de servicio o mantenimiento. El uso de este conjunto para instalar software en cualquier otra computadora o sistema constituye una violación del Contrato de licencia de usuario final y está terminantemente prohibido.

**NOTA:** asegúrese de conservar el Certificado de autenticidad que se entrega junto con la unidad Intellex.

El conjunto de CD de recuperación sólo debe ser utilizado por personal técnico calificado. Para usar este conjunto y configurar el software Intellex es necesario contar con conocimientos especializados sobre reparación de computadoras y configuración de sistemas Intellex. La operación de restauración del sistema debe estar a cargo de personal debidamente capacitado; de lo contrario, se pueden producir daños en los componentes de hardware o software.

Debería tomar nota de cualquier información de configuración y guardar cualquier base de datos de imágenes que quiera proteger antes de iniciar una operación de restauración del sistema. El proceso de recuperación del sistema puede destruir cualquier base de datos instalada en la unidad del sistema de la unidad Intellex y restablece la configuración predeterminada de fábrica. Una configuración de Intellex guardada se puede restaurar desde un disquete para facilitar la reinstalación del sistema.

Para instalar esta actualización debe contar con un teclado conectado a la unidad Intellex. El teclado se enchufa en el conector PS2 situado en la parte posterior de la unidad, debajo del conector del mouse.

**PRECAUCIÓN: NO modifique ningún ajuste del BIOS ni del sistema a excepción de los cambios que se describen en este procedimiento. NO reconfigure ninguna unidad de disco duro. NO instale ningún otro tipo de software, ni siquiera protectores de pantalla, porque menoscabarán el rendimiento de la unidad.**

#### Procedimiento de recuperación

1. Inserte el primer CD de recuperación en la bandeja de la unidad de CD-ROM o CD-RW.
2. Restaure la unidad Intellex insertando la herramienta especial (o un clip para papel) en el orificio inferior de la parte frontal de la unidad Intellex.
3. Mientras se reinicia la unidad Intellex, pulse la tecla **F2** varias veces hasta que aparezca la pantalla **Enter Password**. Escriba **xellet** y pulse la tecla **Intro**.
4. Valiéndose de las teclas de flecha del teclado, seleccione **BOOT**.
5. Utilice las teclas de flecha para desplazarse hacia abajo, elija **Boot Device Priority** y pulse **Intro** para seleccionar esta opción.
6. Vuelva a presionar **Intro** para seleccionar **1st Boot Device** y, a continuación, seleccione **ATAPI CD-ROM**. En el menú, pulse **Intro**.
7. Pulse la tecla **Esc** y, valiéndose de las teclas de flecha, seleccione **Exit** en la parte superior de la pantalla.

8. Pulse la tecla **Intro** y seleccione **YES** cuando aparezca el mensaje "Save configuration changes and exit now".
9. La unidad Intellex se reiniciará y comenzará a cargar el disco del sistema desde el CD de recuperación.
10. Reemplace el Disco de recuperación 1 por el Disco de recuperación 2 cuando el sistema se lo solicite.
11. Cuando el proceso de recuperación se complete se reiniciará la unidad Intellex. Es posible que aparezcan mensajes si se detecta nuevo hardware y la unidad deba reiniciarse más veces. Si el sistema le solicita archivos para instalar tarjetas de vídeo u otro hardware, búselos en la carpeta C:\WINNT\System32 o C:\WINNT\System32\Drivers.
12. La aplicación de Intellex mostrará un mensaje sobre la entrada de la información de la clave de licencia. Introduzca la clave de licencia y seleccione el **OptionPacks** correcto a fin de que el software Intellex pueda ejecutarse. La clave de licencia se encuentra impresa en el interior de la puerta del puerto de medios.
13. Reconfigure la unidad Intellex (ajustes de red, husos horarios, programaciones, nombres de cámara, etc.) y la unidad estará lista para ser utilizada.

Información importante  
para usuarios de vídeo  
PAL

La norma de vídeo predeterminada para esta actualización es NTSC. Configure la unidad Intellex para usar el sistema de vídeo PAL mediante los pasos siguientes:

- ANTES de introducir la información de licencia de Intellex 3.0, haga clic en **NO** en el cuadro de diálogo del mensaje de licencia y diríjase al escritorio de Windows.
- Haga doble clic en el icono PAL para seleccionar el modo PAL. La pantalla parpadeará brevemente indicando que se ha modificado la configuración.
- Haga doble clic en el icono de Intellex para regresar al cuadro de diálogo del mensaje de licencia y luego, doble clic en **YES** para introducir la información de licencia de Intellex 3.0.

## Consola de recuperación

El conjunto de CD de recuperación de Intellex incluye una consola de recuperación que se puede utilizar para tareas de recuperación ante cierto tipo de problemas. Si la unidad Intellex no se inicia y aparece un mensaje de error que informa de la existencia de archivos dañados o de la falta o daño del archivo **SYSTEMced**, es posible que pueda resolver el problema sin recurrir al procedimiento de recuperación descrito con anterioridad utilizando la consola de recuperación. El proceso de la consola de recuperación sólo se puede utilizar con archivos del sistema operativo; no sirve para reparar archivos de datos o de la aplicación.

Para tener acceso y operar la consola de recuperación debe contar con un teclado conectado a la unidad Intellex. El teclado se enchufa en el conector PS2 situado en la parte posterior de la unidad, debajo del conector del mouse.

## Instrucciones para la consola de recuperación

1. Reinicie la unidad y pulse la tecla **F8** para abrir el menú **Windows 2000 Advanced Options**.
2. Seleccione el menú **Return to OS Choices** y presione **Intro**.
3. Seleccione **Microsoft Windows 2000 Recovery Console** y presione **Intro**.
4. Cuando aparezca el mensaje "Which Windows 2000 installation would you like to log onto", seleccione **1 (C:WINNT)** y pulse **Intro**.
5. Cuando se le solicite la contraseña de administrador, presione **Intro**.
6. Cuando aparezca el mensaje de solicitud C:WINNT, escriba **FIXBOOT** y pulse **Intro**.
7. Cuando aparezca la pregunta "Are you sure you want to write a new boot sector to the partition C:?", escriba **Yes**.
8. Reinicie la unidad.
9. Si la unidad Intellex no se reinicia correctamente, repita los pasos 1 al 5 anteriores para que aparezca el indicador de comandos y escriba lo siguiente:

**Copy C:\WINNT\NTLXBAK\System C:\WINNT\System32\Config**

10. Cuando se le solicite si desea sobrescribir el archivo y reiniciar, responda **Yes**.

Si la unidad Intellex no logra reiniciarse correctamente, utilice el CD de recuperación para restaurar el sistema.

Gracias por utilizar los productos American Dynamics. Nuestros productos cuentan con el respaldo de una amplia red mundial de distribuidores. El distribuidor del que adquirió el producto es su punto de contacto en caso de que necesite servicio técnico o atención al cliente. Nuestros distribuidores cuentan con la capacitación necesaria para brindarle el mejor servicio técnico y óptima atención al cliente. Los distribuidores deberán comunicarse con American Dynamics al (800) 507-6268 o (561) 912-6259 o a través de la web en [www.americandynamics.net](http://www.americandynamics.net).

©Copyright 2003 Sensormatic Electronics Corporation  
Intellex® es una marca comercial de Sensormatic Electronics Corporation.

**©American Dynamics**

6795 Flanders Drive  
San Diego, California 92121-2903

Número de pieza 8200-0257-01 A0



# Intellex® 3.0

## Systemwiederherstellungs-CD

Das Intellex-Wiederherstellungs-CD-Set ist ein Wartungs-Tool, mit dem die Systemfestplatte mit dem Betriebssystem und der Intellex-Anwendungs-Software neu erstellt werden kann. Da für jedes Intellex-Motherboard bestimmte Treiber erforderlich sind, verwenden Sie zum Wiederherstellen Ihres Systems ausschließlich das im Lieferumfang des Intellex-Geräts enthaltene Wiederherstellungs-CD-Set.

**ANMERKUNG:**Erweiterungen, Reparaturen oder die Installation neuer Geräte sollten von der zuständigen Person auf dem Wartungsaufkleber vermerkt werden. Bringen Sie diesen Aufkleber an der Innenseite des Gehäuses an. Neue oder Ersatzaufkleber erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei Sensormatic (Teilenummer 2402-1587-01 A).

**ANMERKUNG:**Das Wiederherstellungs-CD-Set dient lediglich zum Wiederherstellen der ursprünglichen Systemkonfiguration auf der Festplatte im Rahmen eines Wartungsverfahrens. Die Verwendung dieses Kits zum Installieren von Software auf einem anderen Computer oder System verstößt gegen die Bestimmungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags und ist strengstens untersagt.

**ANMERKUNG:**Bewahren Sie das dem Intellex-Gerät beifügte Original des Echtheitszertifikats auf.

Das Wiederherstellungs-CD-Set darf nur von qualifiziertem Wartungspersonal eingesetzt werden. Für die Verwendung des Kits und die Konfiguration der Intellex-Software sind Kenntnisse hinsichtlich Computer-Reparatur und des Intellex-Setups erforderlich. Das System sollte nicht von unqualifiziertem Personal wiederhergestellt werden, da dies eine Beschädigung der Hard- oder Software zur Folge haben kann.

Notieren Sie alle erforderlichen Konfigurationsinformationen, und archivieren Sie die Bilddatenbanken, die Sie wiederverwenden möchten, bevor Sie das Verfahren zum Wiederherstellen des Systems durchführen. Bei diesem Verfahren werden unter Umständen die Datenbanken auf dem Systemlaufwerk des Intellex-Geräts zerstört, und das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Eine gespeicherte Intellex-Konfiguration kann von Diskette wiederhergestellt werden; auf diese Weise wird die Neuinstallation des Systems vereinfacht.

Für die Installation des Upgrades muß eine Tastatur an das Intellex-Gerät angeschlossen werden. Verwenden Sie dazu den PS2-Anschluß, der sich an der Rückseite des Geräts unter dem Mausanschluß befindet.

**VORSICHT: Nehmen Sie in den BIOS- oder Systemeinstellungen NUR die in diesem Verfahren beschriebenen Änderungen vor. Konfigurieren Sie die Festplatten NICHT neu. Installieren Sie KEINE weitere Software, z. B. Bildschirmschoner, da dies den Gerätebetrieb beeinträchtigt.**

#### Wiederherstellungs- verfahren

1. Legen Sie die erste Wiederherstellungs-CD in das CD-ROM oder CD-RW-Fach ein.
2. Setzen Sie das Intellex-Gerät zurück, indem Sie das Spezialwerkzeug (oder eine Büroklammer) in das untere Stiftloch an der Vorderseite des Intellex-Geräts einführen.
3. Drücken Sie beim Neustart des Intellex-Geräts mehrmals die Taste **F2**, bis der Bildschirm **Enter Password** angezeigt wird. Geben Sie **xellet** ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
4. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf der Tastatur **BOOT** aus.
5. Navigieren Sie unter Verwendung der Pfeiltaste nach unten, und markieren Sie **Boot Device Priority**. Drücken Sie dann die **Eingabetaste**, um den Eintrag auszuwählen.
6. Drücken Sie die **Eingabetaste** erneut, um **1st Boot Device** auszuwählen, und wählen Sie dann **ATAPI CD-ROM** aus. Drücken Sie im Menü die **Eingabetaste**.

7. Drücken Sie die Taste **Esc**, und wählen Sie unter Verwendung der Pfeiltaste oben im Bildschirm die Option **Exit** aus.
8. Drücken Sie die **Eingabetaste**, und wählen Sie an der Eingabeaufforderung **Save configuration changes and exit now** die Option **YES** aus.
9. Das Intellex-Gerät wird nun neu gestartet und beginnt mit dem Laden der Systemfestplatte von der Wiederherstellungs-CD.
10. Entnehmen Sie die CD Recovery Disk 1, und legen Sie die CD Recovery Disk 2 ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
11. Nach Abschluß des Wiederherstellungsverfahrens wird das Intellex-Gerät neu gestartet. Wenn vom System neue Hardware-Komponenten erkannt werden, werden möglicherweise Meldungen ausgegeben, und das Gerät wird mehrmals neu gestartet. Wenn Sie zur Angabe der Dateien für die Installation von Videokarten und anderen Hardware-Komponenten aufgefordert werden, wechseln Sie zum Ordner C:\WINNT\System32 oder C:\WINNT\System32\Drivers.
12. Sie werden von der Intellex-Anwendung in einer Meldung zur Eingabe des Lizenzschlüssels aufgefordert. Geben Sie den Lizenzschlüssel ein, und wählen Sie die korrekten **OptionPacks** für die Ausführung von Intellex aus. Der Lizenzschlüssel befindet sich auf der Innenseite der Klappe des Medieneinschubs.
13. Konfigurieren Sie Intellex (Netzwerkeinstellungen, Zeitzonen, Zeitpläne, Kameranamen etc.) neu. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

### Wichtige Informationen für Benutzer von PAL-Videos

Der Videostandard für dieses Upgrade ist NTSC. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Intellex-Gerät für den Einsatz von PAL-Videos zu konfigurieren:

- Klicken Sie VOR der Eingabe der Intellex 3.0-Lizenzinformationen im Lizenzdialogfeld auf **NEIN**, um zum Windows-Desktop zu wechseln.
- Doppelklicken Sie zur Auswahl des PAL-Modus auf das PAL-Symbol. Der Bildschirm flackert kurz, wenn die Konfiguration geändert wird.
- Doppelklicken Sie auf das Intellex-Symbol, um zum Lizenzdialogfeld zurückzukehren, und klicken Sie dann auf **JA**, um die Intellex 3.0-Lizenzinformationen einzugeben.

### Wiederherstellungskonsolle

Im Intellex-Wiederherstellungs-CD-Set ist eine Wiederherstellungskonsolle enthalten, mit der Sie nach bestimmten Problemen Daten wiederherstellen können. Kann das Intellex-Gerät nicht neu gestartet werden, und werden Sie in Fehlermeldungen auf beschädigte Dateien oder darauf hingewiesen, dass die **SYSTEMced**-Datei fehlt oder beschädigt ist, können Sie den Fehler unter Umständen beheben, ohne das beschriebene Wiederherstellungsverfahren durchführen zu müssen, indem Sie die Wiederherstellungskonsolle verwenden. Die Wiederherstellungskonsolle kann nur für Betriebssystemdateien, jedoch nicht für beschädigte Anwendungs- oder Datendateien eingesetzt werden.

Um auf die Wiederherstellungskonsolle zugreifen und diese bedienen zu können, muß eine Tastatur an dem Intellex-Gerät angeschlossen sein. Verwenden Sie dazu den PS2-Anschluß, der sich an der Rückseite des Geräts unter dem Mausanschluß befindet.

### Anweisungen für die Wiederherstellungskonsolle

1. Starten Sie das Gerät neu, und drücken Sie die Taste **F8**, um auf das Menü **Windows 2000 Advanced Options** zuzugreifen.
2. Wählen Sie **Return to OS Choices** aus, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
3. Wählen Sie **Microsoft Windows 2000 Recovery Console** aus, und drücken Sie die **Eingabetaste**.

4. Wenn Sie gefragt werden, an welcher Windows 2000-Installation Sie sich anmelden möchten („Which Windows 2000 installation would you like to log onto“), wählen Sie **1 (C:\WINNT)** aus, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
5. Wenn Sie zur Eingabe des Administratorpassworts aufgefordert werden, drücken Sie die **Eingabetaste**.
6. Geben Sie an der Eingabeaufforderung C:\WINNT den Text **FIXBOOT** ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
7. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie einen neuen Boot-Sektor in Partition C schreiben möchten, („Are you sure you want to write a new boot sector to the partition C:?" ), geben Sie **Yes** ein.
8. Starten Sie das Gerät neu.
9. Kann das Intellex-Gerät weiterhin nicht erfolgreich gestartet werden, wiederholen Sie die vorangegangenen Schritte 1-5, und geben Sie an der Eingabeaufforderung folgendes ein:

**Copy C:\WINNT\NTLXBAK\System C:\WINNT\System32\Config**

10. Wenn Sie zum Überschreiben der Datei und zum Neustart aufgefordert werden, antworten Sie mit **Yes**.

Kann das Intellex-Gerät weiterhin nicht erfolgreich gestartet werden, müssen Sie das System mit dem Wiederherstellungs-CD-Set wiederherstellen.

Sie haben sich für Produkte von American Dynamics entschieden. Wir bieten für unsere Produkte Support über ein breites weltweites Händlernetz. Der Händler, bei dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, ist Ihr Ansprechpartner für Service und Support. Unsere Händler bieten einen umfassenden Kundendienst und Support. Händler können sich unter der Nummer +1 (800) 507-6268 oder +1 (561) 912-6259 an American Dynamics wenden oder uns über unsere Website unter [www.americandynamics.net](http://www.americandynamics.net) kontaktieren.

©Copyright 2003 Sensormatic Electronics Corporation  
Intellex® ist ein Warenzeichen der Sensormatic Electronics Corporation.

**©American Dynamics**

6795 Flanders Drive  
San Diego, Kalifornien 92121-2903, USA

Teilenummer 8200-0257-01 A0